

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТРА РС-30 С КЛЕЩАМИ КТИ-30 И КТИР-30

Базовая комплектация

| | | |
|---|---------|---|
| Вольтамперфазометр РС-30 | 1 шт. |  |
| Руководство по эксплуатации РАПМ.411259.001РЭ | 1 экз. |  |
| Блок питания БПН-А 12-0.5 | 1 шт. |  |
| Кабель измерительный красный 1,5 м. | 1 шт. |  |
| Кабель измерительный синий 1,5 м. | 1 шт. |  |
| Кабель измерительный желтый 1,5 м. | 1 шт. |  |
| Кабель измерительный зеленый 1,5 м. | 1 шт. |  |
| Зажим изолированный типа «крокодил» | 4 шт. |  |
| Bluetooth-USB адаптер | 1 шт. |  |
| Сумка для переноски | 1 шт. |  |
| Батарейный отсек РАПМ.436244.007 | 1 шт. |  |
| Клещи токоизмерительные КТИ-30 РАПМ.418114.009 | 1 комп. |  |
| Клещи токоизмерительные КТИР-30 РАПМ.418114.007 | 1 комп. |  |

