

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТРА РС-30 С КЛЕЩАМИ КТИР-500**Базовая комплектация**

Вольтамперфазометр РС-30	1 шт.	
Руководство по эксплуатации РАПМ.411259.001РЭ	1 экз.	
Блок питания БПН-А 12-0.5	1 шт.	
Кабель измерительный красный 1,5 м.	1 шт.	
Кабель измерительный синий 1,5 м.	1 шт.	
Кабель измерительный желтый 1,5 м.	1 шт.	
Кабель измерительный зеленый 1,5 м.	1 шт.	
Зажим изолированный типа «крокодил»	4 шт.	
Bluetooth-USB адаптер	1 шт.	
Сумка для переноски	1 шт.	
Батарейный отсек РАПМ.436244.007	1 шт.	
Клещи токоизмерительные КТИР-500 РАПМ.418114.011	1 комп.	