

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ
ФАЗА-НУЛЬ, ФАЗА-ФАЗА ИФН-300**

Базовая комплектация

Измеритель сопротивление петли ИФН-300

1 шт.



Руководство по эксплуатации РАПМ.411218.006 РЭ

1 шт.



Кабель РЛПА.685551.002 – измерительный красный 1,5 м.

1 шт.



Кабель РЛПА.685551.002-03 – измерительный синий 1,5 м.

1 шт.



Зажим типа «крокодил»

2 шт.



Блок питания

1 шт.



Bluetooth-USB адаптер

1 шт.



Сумка для переноски

1 шт.



Упаковка транспортная

1 шт.



Батарейный отсек РАПМ.436244.007

1 шт.

