

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ



Кабель РЛПА.685551.002  
– измерительный  
красный 1,5 м.  
Кабель РЛПА.685551.002-  
03 – измерительный  
синий 1,5 м.

Е6-24, Е6-24/1, Е6-31,  
Е6-31/1, Е6-32, ИС-20,  
ИС-20/1, ИС-10, ИС-10/1  
ИФН-200, ИФН-300,  
ПЗО-500, ПЗО-500 ПРО



Кабель РЛПА.685641.002  
– соединительный 1,5 м.

Е6-24, Е6-24/1, Е6-31,  
Е6-31/1, Е6-32



Кабель экранированный  
длиной 1,5 м

Е6-24, Е6-31, Е6-32



Адаптер розеточный  
РАПМ.301111.004

ПЗО-500, ПЗО-500 ПРО



Провод 40 м на катушке

ИС-10, ИС-10/1  
ИС-20, ИС-20/1



Зажим изолированный  
типа «крокодил»

Е6-24, Е6-24/1, Е6-31,  
Е6-31/1, Е6-32, ИС-10,  
ИС-10/1, ИС-20, ИС-20/1,  
ИФН-200, ИФН-300,  
ПЗО-500, ПЗО-500 ПРО,  
УФ-800, УФ-2500



Струбцина для подключения  
к шине заземления

ИС-10, ИС-10/1  
ИС-20, ИС-20/1

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ



Клещи измерительные  
КТИ-20/1 40мм

ИС-20/1



Клещи измерительные  
КТИ-20/2 80мм

ИС-20/1



Клещи передающие  
КП-20/1

ИС-20/1



Аккумулятор герметичный  
свинцово-кислотный 12 В  
0,8 А/ч

ИФН-200



Штырь заземления  
РЛПА.305177.004 –  
длина 1 м

ИС-10, ИС-10/1,  
ИС-20, ИС-20/1



Аккумулятор  
РАПМ.436244.005  
5Н-АА2000В


Е6-24, Е6-24/1,  
ИС-10, ИС-10/1



Аккумулятор  
РАПМ.436244.006  
5Н-АА2000ВТ

Е6-31, Е6-31/1, Е6-32,  
ИС-20, ИС-20/1,  
ИФН-300

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ



**Батарейный отсек  
РАПМ.436244.003-01**

**Е6-24, Е6-24/1, Е6-31,  
Е6-31/1, Е6-32, ИС-10,  
ИС-10/1, ИС-20, ИС-20/1,  
ИФН-300, ПЗО-500,  
ПЗО-500 ПРО**



**Bluetooth-USB адаптер**

**Е6-32, ИС-20, ИС-20/1,  
ИФН-300**



**Зарядное устройство  
БПН12-0.5**

**Е6-24, Е6-24/1, Е6-31,  
Е6-31/1, Е6-32, ИС-10,  
ИС-10/1, ИС-20, ИС-20/1,  
ИФН-200, ИФН-300,  
ПЗО-500, ПЗО-500 ПРО,  
ПТ-01 ВЛ**



**Зарядное устройство  
БПН15-0.45**

**ИФН-200**



**Сумка для переноски**

**Е6-24, Е6-24/1, Е6-31,  
Е6-31/1, Е6-32, ИФН-200,  
ИФН-300, ПЗО-500,  
ПЗО-500 ПРО**



**Сумка для переноски**

**ИС-10, ИС-10/1,  
ИС-20, ИС-20/1**